


DKL - KOŃCÓWKA DO GNIAZDA 24° I 60° - ODMIANA LEKKA



średnica węża	oznaczenie końcówki	rozmiar gwintu średnica kołnierza	s.o.
5	DKL DN05 D6L	M12 x 1,5	1
6	DKL DN06 D5LL	M10 x 1	*
6	DKL DN06 D6LL	M10 x 1	*
6	DKL DN06 D6L	M12 x 1	5
6	DKL DN06 D6L	M12 x 1,5	3
6	DKL DN06 D8L	M14 x 1,5	1
6	DKL DN06 D10L	M16 x 1,5	2
6	DKL DN06 D12L	M18 x 1,5	4
8	DKL DN08 D8L	M14 x 1,5	4
8	DKL DN08 D10L	M16 x 1,5	1
8	DKL DN08 D12L	M18 x 1,5	2
8	DKL DN08 D16L	M22 x 1,5	3
10	DKL DN10 D10L	M16 x 1,5	3
10	DKL DN10 D12L	M18 x 1,5	1
10	DKL DN10 D13L (ROS)2	M20 x 1,5	5
10	DKL DN10 D15L	M22 x 1,5	4
10	DKL DN10 D16L	M22 x 1,5	2
12	DKL DN12 D12L	M18 x 1,5	5
12	DKL DN12 D13L (ROS)2	M20 x 1,5	*
12	DKL DN12 D15L	M22 x 1,5	3
12	DKL DN12 16L	M22 x 1,5	1
12	DKL DN12 (P41)1	M22 x 1,5	*
12	DKL DN12 D18L	M26 x 1,5	4
12	DKL DN12 D18L	M27 x 2	2
16	DKL DN16 D16L	M22 x 1,5	*
16	DKL DN16 D18L	M26 x 1,5	3
16	DKL DN16 D18L	M27 x 2	1
16	DKL DN16 D18L	M27 x 1,5	4
16	DKL DN16 D22L	M30 x 2	2
16	DKL DN16 22L	M30 x 1,5	5
20	DKL DN20 D18L	M26 x 1,5	3
20	DKL DN20 D22L	M30 x 1,5	2
20	DKL DN20 D22L	M30 x 2	1
20	DKL DN20 D22L	M33 x 1,5	5
20	DKL DN20 D23L(ROS)2	M33 x 2	9
20	DKL DN20 D28L	M36 x 2	4
25	DKL DN25 D28L	M36 x 2	1
32	DKL DN32 D35L	M45 x 2	1
40	DKL DN40 D42L	M52 x 2	1

UWAGI:

P41 - końcówka prosta do uszczelnień czołowych. ROS - końcówka stosowana w maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w byłym ZSRR.