



<b>średnica węża</b>	<b>oznaczenie końcówki</b>	<b>rozmiar gwintu</b>	
		<b>średnica kołnierza</b>	<b>s.o.</b>
5	ŁĄCZNIK DN05	-	-
6	ŁĄCZNIK DN06	-	-
8	ŁĄCZNIK DN08	-	-
10	ŁĄCZNIK DN10	-	-
12	ŁĄCZNIK DN12	-	-
16	ŁĄCZNIK DN16	-	-
20	ŁĄCZNIK DN20	-	-
25	ŁĄCZNIK DN25	-	-
32	ŁĄCZNIK DN32	-	-
40	ŁĄCZNIK DN40	-	-
50	ŁĄCZNIK DN50	-	-