


średnica węża	oznaczenie końcówki	rozmiar gwintu średnica kołnierza	s.o.
6	RNM DN06 - D08	M8 x 1	4
6	RNM DN06 - D10	M10 x 1	1
6	RNM DN06 - D12	M12 x 1,5	2
6	RNM DN06 - D14	M14 x 1,5	3
8	RNM DN08 - D08	M8 x 1	6
8	RNM DN08 - D10	M10 x 1	5
8	RNM DN08 - D12	M12 x 1,5	3
8	RNM DN08 - D14	M14 x 1,5	1
8	RNM DN08 - D16	M16 x 1,5	2
8	RNM DN08 - D18	M18 x 1,5	4
10	RNM DN10 - D10	M10 x 1	5
10	RNM DN10 - D12	M12 x 1,5	4
10	RNM DN10 - D14	M14 x 1,5	3
10	RNM DN10 - D16	M16 x 1,5	1
10	RNM DN10 - D18	M18 x 1,5	2
12	RNM DN12 - D12	M12 x 1,5	6
12	RNM DN12 - D14	M14 x 1,5	5
12	RNM DN12 - D16	M16 x 1,5	3
12	RNM DN12 - D18	M18 x 1,5	1
12	RNM DN12 - D20	M20 x 1,5	4
12	RNM DN12 - D22	M22 x 1,5	2
16	RNM DN16 - D16	M16 x 1,5	5
16	RNM DN16 - D18	M18 x 1,5	4
16	RNM DN16 - D22	M22 x 1,5	1
16	RNM DN16 - D26	M26 x 1,5	2
16	RNM DN16 - D27	M27 x 2	3
20	RNM DN20 - D22	M22 x 1,5	3
20	RNM DN20 - D26	M26 x 1,5	1
20	RNM DN20 - D27	M27 x 2	2
25	RNM DN25 - D26	M26 x 1,5	1
25	RNM DN25 - D27	D27 x 2	2

#### RNM ŚRUBA - ŚRUBA OCZKOWA METRYCZNA



średnica węża	oznaczenie końcówki	rozmiar gwintu średnica kołnierza	s.o.
-	RNM Śruba 10 x 1	M10 x 1	-
-	RNM Śruba 12 x 1,5	M12 x 1,5	-
-	RNM Śruba 14 x 1,5	M14 x 1,5	-
-	RNM Śruba 16 x 1,5	M16 x 1,5	-
-	RNM Śruba 18 x 1,5	M18 x 1,5	-
-	RNM Śruba 20 x 1,5	M20 x 1,5	-
-	RNM Śruba 22 x 1,5	M22 x 1,5	-

-	RNM Šruba 18 x 1,5	M18 x 1,5	-
-	RNM Šruba 20 x 1,5	M20 x 1,5	-
-	RNM Šruba 22 x 1,5	M22 x 1,5	-
-	RNM Šruba 24 x 1,5	M24 x 1,5	-
-	RNM Šruba 26 x 1,5	M26 x 1,5	-
-	RNM Šruba 27 x 2	M27 x 2	-